

LUXUSNÍ
VINYLOVÉ
DÍLCE

EasyLock
4.0

rychle, pevně a kvalitně.

NÁVOD K POKLÁDCE A ÚDRŽBĚ

Vážení zákazníci!

**Před začátkem instalace čtěte prosím pozorně všechny tyto instrukce!
Nesprávný postup pokládky způsobí ztrátu záruky.**

Před vlastní pokládkou musíte ponechat EasyLock po dobu nejlépe 48 hodin v horizontální poloze v místnosti, kde se teplota pohybuje v rozmezí 18-29°C. Teplotu kontrolujte. Během aklimatizace nerozdělávejte jednotlivé balíky s materiálem! Stálou teplotu udržujte během celé pokládky. Před položením zkontrolujte jednotlivé lamely, zda nevykazují vady (jako například různý lesk, jiný odstín barvy, a pod.). Poté se zaměřte na kontrolu podkladu, zda je řádně očištěn a bez nerovností. Ujistěte se, že balíky, ze kterých budete brát jednotlivé lamely, jsou z jedné výrobní šarže. Důrazně doporučujeme ctít vždy stejnou výrobní šarži na celou místnost. Jestliže nelze odstranit stávající obvodové lišty, tak mohou zůstat na místě. Obvodová lišta má zajistit skrytí dilatační mezery.

Doporučené nářadí, materiál a doplňky:

- smeták a vysavač
- 3 – 5 mm dilatační pásky (možno použít rozřezanou lamelu)
- metr
- tužka
- pravítko
- nůž

Vhodné typy mezipodložek a příprava podlahy

Podklad nebo mezipodložka musí být suchá, čistá a kompaktní. Zbytky strženého koberce, jiné krytiny i zbytky lepidla musí být úplně odstraněny, aby byl podklad čistý, pevný a hladký. Před instalací nesmí být podlaha mokrá ani vlhká.

Jakákoliv vlhkost musí být prvotně odstraněna nebo jinak ošetřena.

Maximální tolerance zbytkové vlhkosti v podkladu je :

- Beton - méně než 2,5 %
- Anhydrit - méně než 0,5 %
- Studený asfalt - méně než 2,0 %

- Zkontrolujte souměrnost místnosti. Pomocí kladívka a hřebíku si označte střed podlahy. Uvažte provázek na hřebík a provázek zatáhněte do nejvzdálenějšího rohu místnosti. Potom se podívejte, zda pod provázkem vznikají mezery. Označte případné mezery, které jsou hlubší než 3mm. Jakákoliv nerovnost, která je větší než 3 mm na 1 metr, musí být vyplněna srovnávací hmotou.

- Upozornění: Neinstalujte EasyLock na koberec ani na pěnový podklad!!!

Tento výrobek není vhodný na venkovní použití, sluneční zahrady, solária, sauny nebo jiné prostory, kde může dojít k potopě. Zároveň zdůrazňujeme: nepokládejte EasyLock do místností, kde nemáte kontrolu teploty. Dlouhodobé vystavení slunečnímu záření může způsobit poškození.

- EasyLock může být instalován na elektrické i vodovodní vytápění. Podlahové topení by mělo být funkční minimálně jeden týden před pokládkou pro kalibraci teplot. Teplota by nikdy neměla překročit 27°C během instalování i po něm. Topný element musí být minimálně 15 mm pod vlastními lamelami EasyLock.

Topná tělesa (elektrická t.t., radiátory) dokáží temperovat velmi vysoké teploty přes 27°C. Pokud je těleso v přímém sousedství s podlahou, potom je nutné ho odstranit.

Pokud instalujete Contesse do místností s podlahovým topením, tak je nutné udělat dilatační spáru ve dveřích mezi místnostmi.

Pokud EasyLock instalujete do komerčních prostor (obchody, banky), doporučujeme vložit čistící zóny do vchodů v délce 1,50 m s přesahem 0,3 m na každou stranu přes dveře, aby se zabránilo tepelnému mostu a pnutí díky vysokému rozdílu venkovní vs. vnitřní teploty.

ZÁKLADNÍ INSTALACE

Nejprve je nutno uříznout péro na dlouhé straně lamel, které budou v první řadě natočeny ke stěně. Uřízneme jej pro ujištění, že dekorační část lamely bude schována pod obvodovou lištou. Když proříznutí několikrát zopakujete, je možné péro lamely snadno odlomit.

Začněte pokládat první řadu lamel z levé strany. Použijte dilatačních pásek (z vinylové lamely odřízněte pásy a použijte je k vytvoření dilatační spáry 3 – 5 mm mezi zdí a podlahou).

Položte první řadu pomocí zaklapnutí krátkých zámku. Zaklapnutí provedete přiložením krátkého zámku pod úhlem 25° k ležící lamelě. Potom položte lamelu k podkladu. Pokračujte, dokud nepoložíte poslední celou lamelu v první řadě. Poslední lamelu otočte o 180° a položte mimo první řadu dekorem k zemi. Označte tužkou a potom uřízněte. Uříznutou lamelu přiložte a dokončete tím první řadu. Pro pěkný estetický vzhled začněte druhou řadu tak, aby krátké spoje byly od sebe alespoň 30 cm. Je vhodné využít uříznutou lamelu z první řady pro začátek druhé řady.

Užitečné rady :

Zaklapnutí zámků lamel provádějte po kontrole, že je lamela na správném místě (v těsném kontaktu se sousední lamelou). Druhou řadu začněte zaklapáváním dlouhé strany tak, že péro lamely vložíte do zámků lamely v první řadě a nakloníte lamelu v úhlu 25°. Potom zatlačte a položte na zem, aby zámek zapadl do sebe. Druhou lamelu v druhé řadě vložte do zámků první lamely na krátké straně. Opět použijte úhel 25°, zatlačte. Následně posuňte lamelu tak, aby pod úhlem 25° zapadl zámek na dlouhé straně. Pak jen stačí lamelu položit na zem. Tímto způsobem pokračujte dál. Pro položení poslední řady položte lamelu vzhůru nohama pérem lamely ke zdi. Metrem změřte vzdálenost ode zdi a označte tužkou podél pravítka. Potom ji uřízněte podél dlouhé strany. Nesmíte zapomenout na dilatační spáru 3 – 5 mm. Pak stačí jen lamelu vložit do zámků předešlé řady. Pro vyříznutí dveřních zárubní musíte nejdříve uříznout lamelu na požadovanou délku. Pak položte lamelu na své místo a změřte pravítkem rozměr oblasti, kterou je nutné vyříznout. Zkontrolujte opět dilatační spáru na všech stranách.

Pro ideální vzhled v okolí dveřních zárubní lze lamelu ještě upravit. Lamelu otočte vzhůru nohama a nožem odřízněte spodní vrstvu, abyste lamelu ztenčili. Potom lze lamelu podsunout pod zárubeň. Pokud bude nutné již hotovou podlahu opravit nebo vyměnit nějakou lamelu, stačí vzít ostrý nůž a špatnou lamelu vyříznout pouze po dlouhých stranách. Ponechejte zámkové spoje po krátkých stranách. Lamelu potom vyjměte a na stejné místo vložte novou.

Čištění a údržba

Gratulujeme. Právě jste nainstalovali podlahu EasyLock. Vaše podlaha byla vyrobena pod nejvyšší kontrolou kvality a poskytne Vám celoživotní pohodlí. Přestože je EasyLock jedna z nejsnazších na údržbu, dodržujte doporučené principy pro zachování estetického vzhledu.

Preventivní údržba

1. Před dveřmi na venkovní straně používejte negumovou rohožku. Zabráníte tak nánosu písku na Vaši podlahu. Zejména písek je největším nepřítelem na jakoukoliv podlahovou krytinu.
2. Na veškerý nábytek na nožičkách nalepte podlahovou ochranu z filcu. To pomůže židlím i ostatnímu nábytku ke snazší pohyblivosti a zabrání poškrábání nebo porýpání. Snažte se udržet filc na nožičkách čistý, aby neobsahoval kamínky či jiný hrubý materiál. Nábytek s kolečky by měl mít kolečka negumová.
3. Pro pěkný vzhled Vaší podlahy ji 2x týdně vysávejte nebo setřete mopem. Pokud je podlaha více namáhána, potom je nutné čištění provádět v kratších intervalech.
4. Nepoužívejte takové chemikálie, které by mohli narušit nášlapnou vrstvu a nevratně ji poškodit.
5. Jednoduše řečeno: Stírejte podlahu tak často, jak to je nutné.
6. Chraňte podlahu před drápkami domácích mazlíčků. Ty mohou způsobit nenapravitelné škody.
7. Stejně pravidlo platí pro boty na vysokém podpatku.
8. Zabraňte dopadání přímého slunečního svitu na podlahu po delší dobu. Během nejsilnějšího slunečního svitu použijte k ochraně žaluzie. Většinu podlahových krytin negativně ovlivňuje neustálé přímé slunce. Zvažte i nákup kusového koberce na prostory, kde sluneční světlo dopadá nejčastěji. Větrání nebo klimatizace v domě pomáhá ochránit podlahu. Teploty nad 35°C s kombinací přímého sluníčka mohou podlahu poškodit nadměrným zahřáním.

Běžná údržba

1. Spadlé jídlo na podlahu by mělo být odstraněno co nejrychleji pomocí tekutého čističe. Ujistěte se, že tekutý čistič nepoškrábe podlahu. Nedoporučujeme prachové čističe, olejová mýdla, prací prostředky nebo čistící prášky. Používejte odstranitelný čistič, který nenechá zbytky nebo mlhu a požaduje opláchnutí po aplikaci.
2. Skvrny od bot mohou být odstraněny čističem na vinylové podlahy.
3. Na běžný domácí prach může být použit tekutý čistič s podmínou dodržení pravidel uvedených na štítku. Pokud je podlaha lokálně hodně špinavá, je nutné ruční mytí. Před ručním mytím vždy nejprve vysajte, aby zbytkové nečistoty nepoškrábali podlahu intenzivním drhnutím. Pro ideální výsledek nekombinujte různé výrobce čističů nebo leštidel. (doporučujeme CC-Dr. Schutz-Spraymop)
4. Nevoskujte povrch EasyLock podlahy! Tento povrch není porézní, což zabraňuje vosku do podlahy vniknout. Vosk může naopak způsobit žloutnutí. Tato neporéznost dává ochranu proti opotřebení a zajišťuje potřebnou stálost materiálu. Na těžká opotřebení použijte přípravky určené jen pro vinylové podlahy. Vaše EasyLock podlaha byla navržena ke snadné údržbě, ale pravidelným udržováním prodloužíte životnost této podlahy na maximum.
5. Pokud budete vytopeni nebo praskne voda, nemusíte panikařit. EasyLock je voděodolný. Určitě však odstraňte vodu co nejrychleji a vyvětrejte místnost. Odvlhčovačem následně vysajte zbytky vlhkosti ve vzduchu. Podlaha se vrátí zpět do původního vzhledu. Nevysoušejte však místnost víc než na její obvyklou hranici.
6. Pokud na některé lamele vzniknou hluboké rýhy, potom je nutné vyměnit celou lamelu za novou.
7. Pokud jsou škrábance po běžném užívání a nejsou příliš hluboké, je možné je zacelit doporučeným přípravkem s matným vzhledem. (CC-Dr. Schutz-ScratchFix PU-Repairset)
8. Jestliže problém přetrvává, potom kontaktujte podlaháře nebo distributora.

PRVNÍ POMOC PRO VAŠÍ PODLAHU

1. Stopy od žvýkaček, lepidla, pastelek, vosku od svíčky nebo podobných materiálů odstraníte zmražením pomocí ledu, dokud se nepustí podlahy.
2. Hluboké díry po střevících s jehlovým podpatkem lze zmírnit použitím jemné drátěnky s nanesením tekutého čističe.
3. Zůstane-li voda na podlaze dlouho, musíme místo rozleštit čističem na vinylové podlahy.
4. Tmavé skvrny od inkoustu nebo jiných chemikálií odstraníte drátěnkou jako v bodě 2.
5. Pokud nebudete úspěšní, je nutné vyměnit celou lamelu.
6. Čištění po zvířatech bude probíhat stejně jako v bodě 3.
7. Metoda v bodu 2 funguje i na mělké cigaretové popáleniny.
8. Když nedopalek vypálí příliš hlubokou díru, potom musíte vyměnit celou lamelu.

ZÁRUKA

Contesse (výrobce) nabízí 20 let záruku v bytovém sektoru. V komerčním sektoru a ve veřejných prostorech je záruka 5 let. Tato záruka je nepřenosná. Tato záruka nezahrnuje práci nebo náklady na instalaci. Dále se nevztahuje na poškození lamel dopravou, ohněm, hydrostatickým tlakem, promáčknutím. Záruka neplatí pro instalaci do venkovních prostor. Záruka neplatí ani při pozdním ohlášení po vzniku problému, při nahlášení telefonem nebo při neprofesionální výměně lamel poškozeného materiálu. Záruka bude platná pouze podáním písemné reklamace Vašemu distributorovi přes dealera, u kterého jste si podlahu koupili. Reklamace musí být doplněna o kopii faktury a musí být potvrzena distributorem.

Prohlášení o vlastnostech v českém jazyce je vloženo v každém balení podlah Contesse.