




spoltex

# Nomad

vinyl v rolích  
pro volnou  
pokládku

## Návod na instalaci

Před instalací	1	
Co je dobré vědět před pokládkou	1.1	
Typy podkladu k instalaci	1.2	
Pokyny k instalaci	2	
Aplikace spojů	2.1	
Proces instalace	2.2	

# 1. PŘED INSTALACÍ



## 1.1 CO JE DOBRÉ VĚDĚT PŘED POKLÁDKOU?

### **Aklimatizace:**

NOMAD musí být skladován 48 hodin před instalací na suchém a čistém místě s teplotou vyšší než 15° C. Stejně tak i speciální páska.

### **Instalace produktu / Kvalita podkladu:**

NOMAD instalujte v souladu s ČSN 74 4505.

## 1.2 TYPY PODKLADU K INSTALACI PVC NOMAD:

- Heterogenní / homogenní kompaktní PVC
- Keramické dlaždice
- Betonový podklad
- Azbestové dlaždice
- Dřevěná podlahy
- Linoleum

**UPOZORNĚNÍ:** PVC Nomad není určeno k tomu, aby vyrovnalo případné spáry a nerovnosti v původním podkladu.

## 2. POKYNY K INSTALACI



### 2.1 APLIKACE SPOJŮ

K aplikaci spojů je nutná speciální oboustranná páska.

Tato oboustranná páska je vyrobena takto:

- Adhezivní strana: Trvalé lepidlo s vysokou lepivostí
- Spodní strana: Protiskluzový povrch bez lepení

Klíčový bod:

Nomad je PVC, které je 100% určeno k volné pokládce. Oboustranná páska nemá žádný vliv na podklad a umožňuje instalaci soklových lišt.

### 2.2 PROCES INSTALACE BEZ SPOJE

1. Pečlivě připravte plochu pro instalaci.
2. Instalujte PVC Nomad do připravených prostor dle zásad pro volnou pokládku PVC.

### SE SPOJEM

1. Vytvořte spoj jednoduchým nebo dvojitým řezem, pokud to vyžaduje návrh pokládky.
2. Zvedněte PVC.
3. Pod pasy vinylu vložte speciální pásku, která zafixuje spoj (páska má šířku 10 cm)
4. Vložte role zpět na místo a provedte čistý spoj.
5. Volitelné je provedení spoje svařováním za studena typ A, nebo typ C (doporučeno pro mokré prostory).  
Aby nedošlo k poleptání povrchu PVC, doporučujeme před provedením sváru použít krycí pásku.



**spoltex**



člen  
CECHU  
PODLAHÁŘŮ  
ČR



[www.spoltex.cz](http://www.spoltex.cz)