

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA



Základní pokyny

1. Před montáží vždy zkontrolujte, zda dodaný koberec odpovídá požadovaným specifikacím (barva, šířka...)
2. Před zahájením řezání si vypracujte podrobný plán montáže.
3. Ujistěte se, že podklad vyhovuje následujícím požadavkům: musí být rovný, suchý, bez prachu a mastnoty, odolný vůči nárazu a rozdrčení (povrch je suchý, nepřesáhne-li vlhkost hodnotu 3 % CM, měřeno s CM senzorové zařízení. Pokud je to požadováno, povrch musí být opraven a vyrovnán min. 24 hodin předem.
4. Důrazně se doporučuje nechat koberec před roztažením odpočinout. Před, během a po instalaci místnosti by teplota měla být alespoň 15 °C a relativní vlhkost vzduchu by se měla pohybovat v rozmezí 30-60 %.
5. Koberec se doporučuje celoplošně přilepit pomocí lepidla se štítkem EC1: tato lepidla jsou šetrná k životnímu prostředí s nízkým stupněm emisí a bez rozpouštědel. Další informace o těchto tématech získáte u svého dodavatele.
6. Je nezbytné umístit koberec vlasem ve stejném směru. Proto je velmi důležité kontrolovat, má-li koberec stejný směr vlasu před montáží. Abyste si byli naprosto jisti orientací vlasu, postupujte prosím následovně:
Položte na koberec list papíru. Na list papíru položte propisku a přitlačte ji. Rolujte s propiskou tam a zpět. Směr, kterým se papír bude pohybovat, je správný směr vlasu.

Příprava podkladu

Ať už je podklad jakýkoli, před zahájením prací by se podlahář měl ujistit, že podklad splňuje následující kritéria:

- konstrukčně zdravý a rovný
- bez jakýchkoliv trhlin
- trvale suchý: zabraňte vlhkosti, která by ovlivnila rozměrovou stabilitu koberce a ochraňte koberec vůči hnilobě
- povrch musí být pevný a stabilní
- hladký: zamezuje jakémukoli promítnutí zářezů a hřebců do povrchu
- dostatek dilatačních spár
- na stejné úrovni jako v připojených místnostech
- čistý a zbavený všech nečistot (prach, mastnota, olej, barva a sádra)
- přiměřená povrchová teplota
- přiměřená pokojová teplota
- pokud je k dispozici systém podlahového vytápění, musí fungovat v inkriminovaných teplotách (provedte nátopnou zkoušku).
- Nepravidelné podklady lze opravit vhodnou vyhlazovací hmotou.

Většina podkladů bude vyžadovat základní nátěr. Typ a stav podkladu má přímý vliv na instalaci a výdrž koberce s podkladem ActionBack (AB) a důležitost přípravy podkladu prostě nelze nijak zpochybnit.

Doporučujeme:

Pro další informace si vyžádejte příručku pro přípravu podkladu od vašeho výrobce lepidla, kde najdete podrobné informace o tom, jak připravit podklad a jaké produkty použít.

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

Instalační metoda

Celoplošné lepení

Koberce se doporučuje kompletně slepit lepidly s označením Ec1: tato lepidla jsou šetrná k životnímu prostředí s nízkým stupněm emisí a bez rozpouštědel. Pro více informací o těchto tématech kontaktujte svého dodavatele.

Lepidlo rozetřete zubatým hladítkem rovnoměrně na podklad. Doporučujeme použít hladítko s jemným vroubkováním, abyste nanесли minimum lepidla, což usnadní následné odstranění koberce.

Po čekací době položte koberec do lepidla a pevně přitlačte, aby byl zajištěn celkový kontakt s lepidlem. Pokud musíte dělat spoje, doporučujeme spoje lepit disperzním lepidlem. Než začnete s lepením spojů, ujistěte se, že okraje obou lepených koberců jsou dokonale spojeny nanečisto. Jak na správnou rovnost?

Odřízněte kusy koberce podél uzlů (vazných bodů vlasu) pomocí nože s hákovou čepelí. Po úplném uříznutí a před nanesením lepidla znovu zkontrolujte shodu a opakování vzoru obou kusů koberce. Přeložte oba kusy koberce zpět a naneste disperzní lepidlo zubatým hladítkem rovnoměrně na podklad.

Po doporučené čekací době položte koberec do lepidla a pevně přitlačte, aby byl zajištěn celkový kontakt podkladu Action Back s lepidlem.

Dokončete lepení spoje a ořízněte koberec u stěn. Je třeba se vyvarovat příčných spojů. Jsou-li příčné spoje nutné, budou jasné viditelné a měly by být zakryty krycím profilem.

Koberce lze umístit na schodiště pouze metodou úplného přilepení s kontaktním lepidlem bez obsahu rozpouštědel doporučeným pro schody. Vždy si nejprve přečtete pokyny výrobce lepidla, abyste zjistili, jaké lepidlo použít.

Než začnete pokládat koberec na schodiště, doporučujeme nanést na zadní stranu koberce lepicí vrstvu pomocí plochého hladítka. Než začnete koberec lepit na schodiště, nechte tento nátěr zaschnout. Tím se zabrání tomu, aby podložka koberce nabrala příliš mnoho lepidla.

Změřte, jak dlouhý by měl být koberec, aby pokryl běhoun i podběh, a nařežte jej nožem se zahnutou čepelí na kousky, které potřebujete.

Dále naneste kontaktní lepidlo rovnoměrně na běhoun i náběh horní části schodiště pomocí zubového hladítka.

Pokud jsou některé rohy schodů obtížně dosažitelné hladítkem, můžete k nanášení lepidla použít i běžný štětec.

Po doporučené čekací době lze koberec položit do lepidla v horní části a pevně přitlačit. Koberec pomocí kleští dokonale natáhněte přes špičku schodiště a pevně jej vmáčkněte do kontaktního lepidla podběhu. Na konci můžete zastříhnout koberec ve spodní části stoupačky. Koberec dále instalujte stejným způsobem na zbývající schody a na vašem schodišti tak dosáhnete skvělého výsledku.